

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Olvassa el az összes utasítást, mielőtt rögzíti a ProClipet. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClipen.

1. Helyezze a ProClip felső részét a pénztárca felső része felé, úgy hogy a ProClip bevágása a pénztárca háza és a környező panel kerete közötti részbe illeszkedjen.



2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé és előre, hogy a barázdált él a pénztárca szélére pattanjon.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Dakota 2WD (2001-2004); Dodge Dakota 4WD (2001-2004); Dodge Durango 2WD (2001-2003); Dodge Durango 4WD (2001-2003)

