

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: a rögzítő darab (a kisebbik rész)

2. rész: a ProClip előlap



1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabról! Nyomja a rögzítő darab szögletes peremét a részbe a szabályzó-panel és a műszerfal között!

2. Nyomja a rögzítő darabot jobb felé, el a kormánykeréktől úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a szabályzó-panel mögé/alá!



3. Nyomja keresztül a csavarhúzó a csavarhúzó az előlap előre kifúrt lyukain, hogy azok felnyíljanak! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Igazítsa az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Camry (1997-2001)