



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágtísa ki a rést a légbefúvókat körülvevő keret és a műszerfal között! Távolítsa el mindkét ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip alsó részét a résbe a légbefúvókat körülvevő keret és a szabályzó-panel között!

3. Nyomja előre/felfelé a ProClip-et úgy, hogy a felső részének szögletes pereme beakadjon a réstágító melletti résbe! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Laguna (2001-2004)

