



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. rész: a rögzítő darab (a kisebbik rész)

2. rész: a ProClip előlap

Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabról!



1. Nyomja a rögzítő darab keskeny, szögletes végét a résbe a középső konzol oldal falán!

2. Hajlítsa a rögzítő darabot felfelé úgy, hogy a ragasztócsík odatapadjon!

3. Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Igazítsa az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal! Ne egyenesen csavarja be a csavarokat, hanem a rögzítő darab szögében!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Laguna (2001-2004)

