



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Olvassa el az összes utasítást, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

Nyissa ki a kesztyűtartót. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClipről.

1. Akassza a ProClip felső részét az aprópenz polcának szélére.



2. Húzza a ProClip-et maga felé/lefelé. Akassza be a ProClip alsó részét a műszerfal és a kesztyűtartó közötti részbe. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét úgy, hogy a szögletes él a részbe kerüljön. Zárja be a kesztyűtartót.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Civic 3&5 Door (2001-2005); Honda Civic Si (2002-2005)

