



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről!

1. Távolítsa el a csavart a szabályzó-panelből!

2. Helyezze a ProClip felső részét az aprótartó polcra! Igazítsa a ProClip alsó részét úgy, hogy a lyuk illeszkedjen a panelen lévő lyukhoz!

3. Csavarozza a ProClip-et a panelre a mellékelt csavarral!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan King Cab (2000-2006); Nissan Navara (2000-2005)

