



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Kérjük, olvassa el az összes utasítást, mielőtt a ProClipet rögzítené.

1. Húzza fel a váltógomb körüli gumi jobb első sarkát. Nyomja be a ProClip felső részét a gumi/vezérlőpanel és a műszerfal közötti részbe.

2. Akassza be a ProClip hosszú alsó részét a műszerfal széléhez.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Fiat Doblo (2001-2009)

