

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClipet. **MEGJEGYZÉS:** Nagyon fontos, hogy a ProClipet pontosan ugyanabba a pozícióba helyezze, ahogy a képeken látható.

1. Nyomja a ProClip felső részét a műszerfal és a kezelőpanel körüli burkolat közötti részbe. Nyomja addig, amíg nem hallja, vagy érzi/látja, hogy a helyére pattan.



2. Nyomja a ProClip alsó részét a légbeömlő nyílásokat körülvevő burkolat és a kezelőpanelt körülvevő keret közötti részbe. Nyomja addig, amíg nem hallja, vagy érzi/látja, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Jaguar X-Type (2001-2010)

