

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről!

1. Nyomja a ProClip szögletes alsó részét a résbe a légbefúvót körülvevő keret és az azt körülvevő panel között!



2. Nyomja felfelé a műszerfal kiálló részét! Helyezze a ProClip felső részét a résbe a műszerfal kiálló része alatt!

3. Nyomja lefelé a műszerfal tetejét!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Primastar (2002-2010)
- Opel Vivaro (2002-2010)
- Renault Trafic (2002-2010)

