

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyissa ki a kesztyűtartót! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip hosszú jobb oldali részének szögletes peremét a részbe a műszerfal és a kesztyűtartó között!



2. Húzza a ProClip bal oldali részét balra a kormánykerék felé úgy, hogy a jobb oldali részének szögletes pereme beakadjon a kesztyűtartó mögé!



3. Nyomja a ProClip barázdált bal oldali részét a részbe a műszerfal és a szabályzó-panelt körülvevő keret között! Nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz G-Class (2001-2012); Mercedes Benz Geländewagen (2001-2014)
- Puch G 4X4 (2001-2005)