



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip alsó részének szögletes peremét a részbe a szabályzó-panel és a légbefúvókat körülvevő műszerfal között!



2. Akassza a ProClip szögletes felső részét a légbefúvókat körülvevő műszerfal szegélye mögé.

3. Nyomja lefelé a ProClip felső részét úgy, hogy a ragasztócsík odatapadjon!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz A-Class (2001-2004)

