



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! A ProClip rögzítése előtt olvassa el az összes utasítást.

1. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részét a műszerfal és a vezérlőpanelt körülvevő keret közötti részbe.

2. Nyomja a ProClip felső részét a műszerfal és a légbeömlőket körülvevő keret közötti részbe.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Trail Blazer (2002-2009)

