

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről! Helyezze a ProClip bal oldali részét a rés fölé a klíma-szabályzó és az azt körülvevő keret között!



2. Nyomja a ProClip hosszú jobb oldali részét a résbe a műszerfal és a szabályzó-panelt körülvevő keret között!

3. Nyomja a ProClip bal oldali részét a résbe a klíma-szabályzó és az azt körülvevő keret között!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Trail Blazer (2002-2009)

