



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!

1. Nyomja a ProClip bal oldalának íves peremét a részbe a klíma-szabályzó panel és a párnázott középső konzol szegélye között!



2. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a bal oldali íves pereme beakadjon a klíma-szabályzó panel mögé, és a ProClip jobb oldalának szögletes pereme bepattanjon a részbe a középső konzol szegélye és a középső konzol oldalfala között!

3. Ha a szögletes perem nem pattan a részbe, nyomja, amíg be nem megy a részbe!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus ES Series (2002-2006)

