

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót

1. rész: a rögzítő darab (a kisebbik rész)

2. rész: a ProClip előlap



1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabról, és helyezze a keskeny szögletes peremét a részbe a középső műszerfal-panel kerete (a klíma-szabályzó mellett) és a párnázott műszerfal között! Nyomja a szögletes peremet erősen a részbe, és hajlítsa a rögzítő darabot a jobbra, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



2. Aztán nyomja erősen a rögzítő darabot a műszerfal felé, amíg érzékelhetően be nem pattan a panel-keret mögé! (Ez egy második kattánásnak hallható a panelben attól függően, hogy milyen erősen nyomta először.)



3. Nyomja keresztül erősen a csavarhúzó (Philips) az előlap előre kifúrt lyukain, hogy felnyíljanak! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Igazítsa az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek, és a előlap bal oldalán lévő ragasztócsík odatapadjon a középső műszerfal-panelhez! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal! **FONTOS: NE CSAVARJA A CSAVAROKAT A RÖGZÍTŐ DARABBA AZ ELŐLAP SZÖGÉNEK ALAPJÁN VALAMILYEN SZÖGBEN,**

HANEM A RÖGZÍTŐ DARABBA EGYENESEN!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Explorer (2002-2005)
- Mercury Mountaineer (2002-2005)