

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!

1. Helyezze a ProClip alsó részének íves peremét a műszerfal két párnázott része közti rés felé!



2. Nyomja a ProClip alsó részének íves peremét a részbe azzal egy időben, hogy előre tolja úgy, hogy az íves perem beakadjon a műszerfal alsó párnázott része mögé!

3. Nyomja erősen előre a ProClip felső részét úgy, hogy a barázdált pereme kerüljön a részbe a párnázott műszerfal és a fabetétes panel között! Nyomja erősen, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac DTS (2000-2005); Cadillac Deville (2000-2005)

