



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!

Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!

1. Nyomja a ProClip bal oldalának íves peremét a résbe a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel kerete között! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



2. A mellékelt réstágító segítségével tágtassa ki a rést a panel-keret és a középső konzol fala között, a ProClip fölött!

3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát a műszerfal felé úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a réstágító alatti részbe! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Sienna (2001-2003)

