



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Olvassa el az összes utasítást, mielőtt rögzítené a ProClipet. MEGJEGYZÉS: Ez a ProClip a műszerfalra rögzíthető a 3. és/vagy 4. képen látható pozíciók szerint. Két ProClipet is rögzíthet, egymás fölé. Mindkét pozíció esetében ugyanazok az utasítások érvényesek. A képeken a műszerfal kissé eltérhet az Önéhez képest, például eltérő sztereó, az On Star System gombjai, panelkeret stb., de ezt figyelembe vettük, és a ProClip illeszkedni fog az Ön műszerfalához.



Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClipről.

1. Nyomja be a ProClip bal oldalán lévő szögletes élt a részbe a műszerfal és a környező panelkeret között.

2. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát a műszerfal felé, így a szögletes él bepattan a panelkeret és a műszerfal közötti részbe. (Ha a rés szűk, vagy ha a ProClipet a 4. kép szerint rögzíti, nyomja a mellékelt résnyitó vékony végét a részbe, hogy kiszélesítse azt)

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Avalanche (2003-2006); Chevrolet Pickup (2003-1999); Chevrolet Sierra Classic (2007-2011);



Chevrolet Silverado (1999-2006); Chevrolet Silverado Classic (2007-2009); Chevrolet Suburban (2003-2006); Chevrolet Tahoe (2003-2006)

- GMC Sierra (2003-2006); GMC Sierra Classic (2007-2009); GMC Sierra Denali (2003-2006); GMC Yukon (2003-2006); GMC Yukon Denali (2003-2006); GMC Yukon XL (2003-2006); GMC Yukon XL Denali (2003-2006)
- Cadillac ESV (2003-2006); Cadillac EXT (2003-2002); Cadillac Escalade (2003-2002); Cadillac Escalade EXT (2001-2006)