

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: a rögzítő darab (a kisebbik rész)

2. rész: a ProClip előlap



1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panel és a műszerfal között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabról! Nyomja a rögzítő darab szögletes peremét a réstágító fölötti részbe!



2. Nyomja jobbra a rögzítő darabot, el a kormánykeréktől úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a szabályzó-panel mögé, és a ragasztócsík odatapadjon a műszerfalhoz!

3. Nyissa fel az előlap előre kifúrt lyukait a csavarhúzóval (Philips)! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Igazítsa az előlapot a rögzítő darab fölé úgy, hogy a ragasztócsík balra essen, és a lyukak illeszkedjenek! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Fiesta (1996-2002); Ford Puma (2002-2009)