

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Nyissa ki a kesztyűtartó ajtaját! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Akassza a ProClip jobb oldalának szögletes peremét a középső konzol szegélyébe!



2. Tegye a kezét a ProClip előlap jobb oldalára, és nyomja erősen balra a kormánykerék felé úgy, hogy beakadjon a konzol szegélyébe!

3. Nyomja erősen előre a ProClip-et úgy, hogy a ragasztócsík megfelelően odatapadjon! Csukja be a kesztyűtartó ajtaját!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mini Cooper (2001-2006); Mini Cooper Convertible (2001-2007)

