



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót

1. Nyomja a ProClip felső részét a résbe a szabályzó-panel és a műszerfal között!

2. Nyomja a ProClip alsó részét a résbe a szabályzó-panelen!



3. Nyomja előre a ProClip-et úgy, hogy csússzon a résekbe!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Saab 9-3 (1998-2002)

