

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: a rögzítő darab (a kisebbik rész)

2. rész: a ProClip előlap



1. A mellékelt réstágítók keskeny végeinek segítségével tárgítsa ki a rést a szabályzó-panel és a műszerfal között!

2. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabról! Nyomja a rögzítő darabot a réstágítók közti részbe! Nyomja jobb a rögzítő darabot, el a kormánykeréktől úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a szabályzó-panel alá/mögé, és a ragasztócsík odatapadjon a műszerfalhoz! Húzza ki a réstágítókat!



3. Nyissa fel az előlap előre kifúrt lyukait a csavarhúzóval (Philips)! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Igazítsa az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal! **FONTOS:** Egyenesen csavarja a csavarokat a rögzítő darabba, a rögzítő darabbal azonos szögben! A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Corolla (2002-2007)