

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!
Helyezze a ProClip jobb oldali részét a ragasztócsíkkal az aprótartó rekesz belsejébe!

2. Nyomja a ProClip bal oldali részét az aprótartó rekesz bal oldali falában lévő részbe!



3. Húzza a ProClip jobb oldali részét önmaga felé úgy, hogy a jobb oldali része bepattanjon az aprótartó rekesz oldalfalában lévő részbe! Igazítsa a ProClip-et felfelé/lefelé úgy, hogy érzékelhetően a helyére kerüljön! A ProClip-et pontosan abban a pozícióban kell rögzíteni, ahogy a képeken látható!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Corolla Verso (2002-2003)

