

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal szegélye és a légbefúvó panel kerete között!

2. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált peremét a réstágító melletti részbe! Nyomja, amíg érzékelhetően a helyére pattan! Húzza ki a réstágítót!



3. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a rádió-berendezést körülvevő panel-keret és a párnázott műszerfal között! Nyomja a ProClip felső részének barázdált peremét a réstágító melletti részbe! Megjegyzés: Kezdje a ProClip jobb felső sarkának előre nyomásával, majd folytassa úgy, hogy a nyomást a ProClip bal sarkára helyezi! Nyomja, amíg érzékelhetően a helyére pattan! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Corolla (2002-2008)

