

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal és a szabályzó-panelt körülvevő keret között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip jobb oldali részét a résbe a rádió-berendezés és az azt körülvevő keret között!

3. Nyomja előre a ProClip bal oldali részét úgy, hogy a szögletes bal pereme beakadjon a réstágító fölötti részbe! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Polo (2002-2009)

