

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Olvassa el az összes utasítást a ProClip rögzítése előtt.

1. Akassza a ProClip felső részét, a horonnyal, a szellőző keretének felső szélé mögé.

2. Nyomja felfelé/előre a ProClip alsó részét, hogy beakadjon a szellőző keretének alsó szélé mögé.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Polo (2002-2009)

