



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal és a szabályzó-panel között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!

2. Nyomja a ProClip bal oldali részét a ragasztócsíkkal a réstágító alatti részbe! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja a réstágítót a műszerfal oldalfalában lévő részbe! Nyomja előre a ProClip-et úgy, hogy a szögletes jobb pereme beakadjon a réstágító fölötti részbe! Húzza ki a réstágító.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW Z3 (1996-2002)

