

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!

1. Lazítsa meg a csavart a pohártartó belsejében!
Távolítsa el mindkét ragasztócsík borítását a ProClip-ről!

2. Húzza a pohártartó felső szegélyét felfelé! Nyomja a ProClip felső részét a résbe! Nyomja lefelé a pohártartó felső szegélyét! Húzza meg a csavart!



3. Akassza a ProClip alsó részének szögletes peremét a szabályzó-panel alsó és felső része közti részbe!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Jumper (2002-2006)
- Fiat Ducato (2002-2006)
- Peugeot Boxer (2002-2006)

