



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal és a légbefúvókat körülvevő keret között!

2. Nyomja a ProClip alsó részét a résbe a légbefúvókat körülvevő műszerfal és a szabályzó-panelt körülvevő műszerfal között!

3. Nyomja a ProClip felső részét a réstágító melletti résbe! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Superb (2007-2006)

