

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a szegély és a kijelzőt körülvevő keret között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!

2. Nyomja a ProClip alsó részének szögletes peremét a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja a ProClip felső részének barázdált peremét a részbe a műszerfal és a kijelzőt körülvevő keret között!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Signum (2003-2008); Opel Vectra C (2002-2010)

