

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: a rögzítő darab (a kisebbik rész)

2. rész: a ProClip előlap



1. A mellékelt réstágítóval távolítsa el a fedőlemezt a szabályzó-panelen!

2. Akassza a rögzítő darabot a szabályzó-panelt körülvevő keret mögé! Nyomja vissza a fedőlemezt a helyére!



3. Nyissa fel az előlap előre kifúrt lyukait a csavarhúzóval (Philips)! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Igazítsa az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek, és a ragasztócsík balra essen! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal! Fontos: Egyenesen csavarja a csavarokat a rögzítő darabba, a rögzítő darabbal azonos szögben!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Signum (2003-2008); Opel Vectra C (2002-2010)