

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Olvassa el az összes utasítást, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Helyezze a mellékelt résnyitó vékony végét a műszerfalban lévő résbe a légbefúvó felett, hogy szélessítse a rést. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának borítását. Nyomja a ProClip felső részének szögletes élét a résbe a résnyitó mellett.



2. Akassza a ProClip alsó részét, ragasztószalaggal, a légbefúvót körülvevő keret alá. Húzza ki a résnyitót.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz E-Class, Coupé (2002-2009);
Mercedes Benz E-Class, Sedan (2002-2009);
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon (2003-2009)

