

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a középső konzol oldalfalán! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!

2. Nyomja a ProClip bal oldalának szögletes peremét a részbe a klíma-szabályzó panel és az azt körülvevő panel-keret között!



3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a réstágító fölötti részbe! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac CTS (2003-2007); Cadillac SRX (2004-2006)

