



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a középső konzol oldalfala és a középső konzol panele között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Akassza a ProClip jobb oldalán lévő szögletes peremet a réstágító melletti részbe!



2. Húzza ki a réstágítót, és a segítségével tágítsa ki a rést a középső konzol panele és a középső konzol szegélye között!

3. Nyomja a ProClip-et erősen balra a kormánykerék felé úgy, hogy a ProClip bal oldalának szögletes pereme bepattanjon a középső konzol szegélye mögötti részbe! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Pilot (2003-2008)

