



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem: Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

MEGJEGYZÉS: Ez a ProClip a műszerfalra rögzíthető, ahogy az a fenti áttekintő képen látható. A képeken a műszerfal kissé eltérhet az Önéhez képest, például más sztereó, az On Star rendszer gombjai, panelkeret stb., de ezt figyelembe vettük, és a ProClip illeszkedni fog az Ön műszerfalára. Csak kövesse az alábbi utasításokat.



1. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClipről. Nyomja/beakasztja a ProClip jobb oldali szögletes élét a légbeömlő és a környező panelkeret közötti részbe.

2. Helyezze a kezét a fedlap jobb oldalára, hüvelykujját pedig a fedlap bal oldalára. Ugyanakkor: Nyomja erősen a ProClipet jobbra, a kormánykerék felé, és előre, a sztereó felé, hogy a ProClip bal oldali szögletes éle bepattanjon a sztereó és a környező panelkeret közötti részbe.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Avalanche (2002); Chevrolet Pickup (2003-1999); Chevrolet Silverado (1999-2002);



Chevrolet Suburban (2000-2002); Chevrolet Tahoe (2000-2002)

- GMC Sierra (1999-2002); GMC Yukon (2000-2002); GMC Yukon Denali (2000-2002); GMC Yukon XL (2000-2002); GMC Yukon XL Denali (2000-2002)
- Cadillac Escalade (2001-2002); Cadillac Escalade EXT (2001-2002)