

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a középső konzol oldalfalán! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip bal oldalának szögletes peremét a résbe a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel-keret között!

3. Nyomja erősen előre a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a résbe a konzol oldalfalán a réstágító fölött! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Pontiac Grand Am (2001-2005)

