

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal és a panel-keret között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!

2. Nyomja a ProClip jobb oldalának szögletes peremét a réstágító alatti részbe! Húzza ki a réstágítót!



3. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel-keret között! Nyomja erősen előre a ProClip bal oldalát úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a réstágító fölötti részbe! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet C-series (2002-2009); Chevrolet Kodiak-series (2002-2009)
- GMC C-series (2002-2010); GMC Kodiak-series (2002-2010)
- Isuzu H-series (2002-2009)

