

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Nyissa ki a kesztyűtartót! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip hosszú jobb oldali részét a résbe a kesztyűtartó és a műszerfal között!



2. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panel és a műszerfal között! Nyomja a ProClip bal oldali részét a réstágító fölötti résbe!

3. Húzza ki a réstágítót! Nyomja a ProClip bal oldali részét teljesen a résbe!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Alfa Romeo 156 (2002-2006)

