

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal és a szabályzó-panelt körülvevő keret között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip bal oldali részének íves peremét a réstágító alatti részbe!

3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a ProClip jobb oldali részének barázdált pereme bepattanjon a helyére a részben a szabályzó-panelt körülvevő műszerfal és a kesztyűtartót körülvevő műszerfal között! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Almera (2003-2007)

