

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvót körülvevő panel és a műszerfal között! Távolítsa el mindkét ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip alsó részének szögletes peremét a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!

3. Húzza a ProClip felső részét felfelé úgy, hogy a ProClip felső szegélye beakadjon az aprótartó polc szegélye mögé!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo FH series (2003-2007); Volvo FM series (2003-2007); Volvo NH series (2003-2007)

