



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Akassza be a ProClip alsó részét a szellőzőnyílás körüli keret alá.

2. Nyomja előre a ProClip-et, hogy a felső rész bepattanjon a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C8 (2002-2011)
- Peugeot 807 (2002-2010)
- Fiat Ulysse II (2002-2011)
- Lancia Phedra (2002-2011)

