

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

Nagyon fontos, hogy a ProClip-et pontosan a képeken látható módon helyezze el!



1. A mellékelt réstágítók keskeny végeinek segítségével tágítsa ki a rést a középső konzol-panel kerete és a konzol szegélye között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip bal oldalának szögletes peremét a résbe a rádió-berendezés és az ezüst színű kárpit között!



2. Tolja a ProClip-et jobbra úgy, hogy a bal oldali szögletes pereme beakadjon a rádió-berendezés mögé, ugyanakkor nyomja erősen előre a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a szögletes pereme kerüljön a réstágítók közti részbe!

3. Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítókat!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Pontiac GTO (2004-2010)