

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal és a légbefúvót körülvevő keret között! Nyomja a ProClip felső részét a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!



2. Nyomja a réstágítót a részbe a műszerfal és a légbefúvót körülvevő keret között! Nyomja a ProClip alsó részét a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!

3. Állítsa a ProClip-et oldalirányban a megfelelő pozícióba!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo XC90 (2002-2014)

