

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a műszerfalon! Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről!

2. Nyomja a ProClip bal oldali részét a réstágító fölötti részbe! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja a réstágítót a résbe a szabályzó-panel és az azt körülvevő keret között! Nyomja a ProClip jobb oldali részét a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Sorento (2002-2007)

