



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágítók keskeny végeinek segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal és a szabályzó-panelt körülvevő keret között! Helyezze a réstágítókat egymástól körülbelül 10 cm távolságra! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip jobb oldali részét a ragasztócsíkkal a réstágítók közti részbe! Húzza ki a réstágítókat!

3. Nyomja a réstágítókat a résbe a szabályzó-panel és az azt körülvevő a keret között, egyet-egyet a ProClip alá és fölé! Nyomja a ProClip bal oldali részét a réstágítók közti részbe! Húzza ki a réstágítókat!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Sorento (2002-2007)

