

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és tanulmányozza a képeket!

1. Nyissa ki a kesztyűtartót! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Vegye a ProClip-et a kezébe az előlappal lefelé! Helyezze a ProClip-et a kesztyűtartó belsejébe úgy, hogy a hosszú jobb oldali része legyen középen, a kesztyűtartó és a műszerfal közötti rés mögött! Nyomja a jobb oldali rész íves peremét a résbe, azt felfelé/önmaga felé nyomva! Tartsa a jobb oldali részt a résben, ezzel egy időben húzza a bal oldali részt önmege felé! Majd nyomja felfelé úgy, hogy az íves pereme beakadjon a résbe!



2. Csúsztassa a ProClip-et balra a résben!

3. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panel és a műszerfal között! Húzza a ProClip-et balra úgy, hogy beakadjon a réstágító alatti résbe! Nyomja előre a ProClip-et úgy, hogy a bal oldali rész barázdált pereme bepattanjon a résbe! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Touareg (2003-2010)