

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: a rögzítő darab (a kisebbik rész)

2. rész: a ProClip előlap



1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panel és a műszerfal között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabról! Nyomja a rögzítő darabot a réstágító alatti részbe!

2. Nyomja a rögzítő darabot jobbra, el a kormánykeréktől úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a szabályzó-panel mögé, és a ragasztócsík tapadjon oda a műszerfalhoz! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyissa fel az előlap előre kifúrt lyukait a csavarhúzóval (Philips)! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Igazítsa az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal! FONTOS! Egyenesen csavarja a csavarokat a rögzítő darabba, vele azonos szögben!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Phaeton (2003-2010)