

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Nyissa ki az aprótartó rekesz nyílását! A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panelen, a vészjelzőgomb alatt! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip alsó részének barázdált peremét a résbe a réstágítótól balra!



2. Csúsztassa a ProClip-et balra, a kormánykerék felé! Húzza ki a réstágítót!

3. Akassza a ProClip felső részét a ragasztócsíkkal az aprótartó rekesz szegélye mögé!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Fusion (2003-2005)

