

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: a rögzítő darab (a kisebbik rész)

2. rész: a ProClip előlap



1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a fabetétes panel és a párnázott műszerfal között!

2. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabról! Helyezze a rögzítő darab szögletes peremét a rés felé, a réstágító alatt! Nyomja a szögletes peremét erősen a résbe, ugyanakkor hajlítsa a rögzítő darabot jobbra, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan, és a ragasztócsík oda nem tapad a konzol szegélyéhez! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja erősen keresztül a csavarhúzó (Philips) az előlap előre kifúrt lyukain, hogy felnyíljanak! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Igazítsa az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek, és az előlap bal oldalán lévő ragasztócsík odatapadjon a középső konzol-panel keretéhez! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal! **FONTOS!** Egyenesen csavarja a csavarokat a rögzítő darabba,



vele azonos szögben!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser (2003-2009); Toyota LandCruiser 120 (2003-2009)
- Lexus GX Series (2010-2009)