

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a csavart a műszerfalon a légbefúvó alatt! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!

2. Nyomja a ProClip-et a résbe a műszerfal alsó és felső része között!



3. Igazítsa a ProClip-et úgy, hogy a csavarlyukak illeszkedjenek! Csavarozza a ProClip-et a helyére a mellékelt csavarral!

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Micra (2003-2010)

